

GPS zeigt die Position falsch an

Die angezeigte/eingegebene Koordinaten stimmen nicht mit der richtigen Positionen überein (Abweichung ca. 80...150 m).

Lösung:

In praktisch allen Fällen ist das **Kartenbezugssystem falsch** eingestellt.

- Benutzen Sie die Koordinaten z.B. in der Form N 46°52.626 E 007°27.916, muss das Kartenbezugssystem **WGS84** sein.
- Benutzen Sie **Schweizer Koordinaten** in der Form 602030 / 191776, muss das Kartenbezugssystem **CH1903** sein.

Die Einstellung finden Sie in den Einstellungen des GPS. Beachten dazu auch das Handbuch. Die meisten Handbücher finden Sie auch [online bei Garmin](#).

Eindeutige ID: #1132

Verfasser: Amadeo Vergés

Letzte Änderung: 2009-03-04 22:01