

Geräte-RESET bei Garmin 60 / 76

Bei massiven Problemen mit dem Gerät kann man noch einen Reset versuchen:

[ENTER] + [PAGE] Taste gleichzeitig gedrückt halten, während das Gerät eingeschaltet wird

VORSICHT: Es werden dabei alle gespeicherten Daten (Wegpunkte, Routen, etc.) gelöscht.

Eindeutige ID: #1065

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2008-03-02 10:13