

### Wie kann ich das Garmin-Oregon/-Montana in den USB-Modus zwingen, damit ich wieder Zugriff auf das Gerät habe?

1. Das ausgeschaltete Oregon an den PC mit dem USB-Kabel an den PC / Mac anschliessen
2. Das Oregon wird sofort mit starten beginnen, darum sofort Ausschalten während dasKabel noch angeschlossen ist.
3. Das Oregon einschalten und dabei den Einschalt-Knopf 30 Sekunden gedrückt halten.
4. Das Oregon sollte sich nun im USB-Modus befinden.
5. Dateien die zum Problem geführt haben (gpx, img, etc. können nun entfernen werden.
6. Das Oregon vom PC/Mac trennen und neu Einschalten. Prüfen, ob das Problem noch besteht.
7. Tipp: Mittels [Webupdater](#) auf dem Oregon die neuste Gerätesoftware installieren

Eindeutige ID: #1157

Verfasser: Amadeo Vergés

Letzte Änderung: 2013-12-27 18:49