

Scarecrow: Wasser spritzt nicht richtig

Problem:

Das Scarecrow löst zwar richtig aus und es kommt auch Wasser. Nur wird dieses nur gerade nach vorne gespritzt und nicht fächerförmig.

Antwort:

Schauen Sie nach, ob die Feder des grünen Teils richtig eingehängt ist. Das grüne Teil muss mit der eingehängten Feder (von oben gesehen) in Uhrzeigersinn gedrückt werden. Mit dem Finger muss es sich leicht "wegdrücken" lassen und nachher wieder selbstständig zurückspringen.



Eindeutige ID: #1010

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2007-03-31 17:27