

### **Funktionsstörung oder reduzierte Reichweite**

Manchmal hat man den Eindruck, dass das Gerät nicht mehr richtig funktioniert oder die Reichweite kürzer ist als sonst, obwohl die Batterie noch gut ist. Oft ist in diesem Fall die milchig-weiße Scheibe des Sensors leicht verschmutzt, so dass das Gerät nicht mehr richtig ansprechen kann (Zur Erinnerung: Das Gerät erkennt kleinste Wärmeunterschiede, d.h. Wärmestrahlung. Diese wird durch Schmutz absorbiert).

Reinigen Sie die Scheibe vorsichtig mit einem feuchten Haushaltspapier oder Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel! Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung.

Hinweis: Das Gerät sollte hörbar "klacken" (Geräusch des schaltenden Ventils im Innern), wenn man den Bewegungsmelder z.B. von Hand auslöst. Dazu muss das Gerät natürlich eingeschaltet sein (Drehknopf auf Rückseite) und die Batterie darf nicht leer sein.

Hören Sie kein "klacken", wenden Sie sich bitte an uns.

Hinweis: Der Wasserdruck muss 2 - 5.5 bar betragen. Falls der Wasserdruck 5.5 überschreitet, muss ein Druckreduzierventil montiert werden. Das nur teilweise Öffnen des Hahns ändert **nichts** am Wasserdruck.

Eindeutige ID: #1011

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2013-06-15 14:28