

Das Gerät schaltet laufend ein und aus, obwohl kein Tier vor dem Gerät ist.

Ein vorbeifliessender Bach oder stark sich bewegende Büsche/Äste können unter gewissen Bedingungen den Sensor laufend auslösen (siehe auch [Batterie ist nach kurzer Zeit leer](#)).

Stellen Sie sicher, dass keine andere kleinen Tiere oder Wärmequellen wie einschaltende Halogenlampen, etc. die Ursache sein können.

Testen Sie das Gerät, indem Sie es z.B. gegen eine Hausmauer platzieren (wo sich sicher nichts bewegt). Wenn das Gerät immer noch laufend ein- und ausschaltet obwohl die Batterie nicht leer ist, ist das Gerät defekt und wird innerhalb der Garantiedauer kostenlos ersetzt.

Eindeutige ID: #1006

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2007-06-26 12:13