

Freischaltung/Registrierung der Topo-Schweiz Karte

Hier finden Sie die Links zu

- [Aktivierung / Registrierung der Topo-Schweiz](#)

Die **Aktivierung** dient dazu, dass die Karte durch Eingabe der Produkte-Seriennummer auf Ihrem Computer installiert werden kann. Sie dient dem Hersteller als Schutz vor missbräuchlichen Kopien.

Die **Registrierung** (Freischaltung) dient dazu, dass Sie die Kartendaten auf Ihrem GPS installieren und nutzen können. Dazu benötigen Sie einen Freischaltcode und die [Unit ID \(Geräte-Seriennummer\)](#) Ihres GPS.

Bei der Installation werden Sie automatisch durch die verschiedenen Schritte geführt.

Auf den verlinkten Seiten oben finden Sie auch mehr Informationen, resp. eine detaillierte Anleitung.

[Link: Diverse Fragen und Antworten](#) zur Registrierung von Kartenprodukten von Garmin.

Hinweis:

Die **Garmin-Seriennummern** sind 7 oder 8-stellig, die [Unit ID \(Geräte-Seriennummer\)](#) 10-stellig. Bitte nicht verwechseln.

Eindeutige ID: #1073

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2013-09-13 16:52