CatStop

Ein- / Ausschalten des Gerätes?

Das CatStop hat keinen Ein-/Ausschalter (Schaltkontakte sind witterungsempfindlich und damit störanfällig).

Wenn Sie das Gerät kurzfristig ausschalten möchten, stülpen Sie einfach einen Papier- oder Plastiksack ("Tüte") darüber und das Gerät ist damit deaktiviert.

Transparente, dünne Plastiksäcke eigenen sich nicht in jedem Fall, da diese teilweise Wärmestrahlung durchlassen und das Gerät ev. trotzdem auslöst. Bei uns haben sich **Papiersäcke** (z.B. vom Bäcker) bewährt.

Dies Lösung mit dem Sack ist manchmal sogar einfacher, als sich bis an den Boden zu Bücken um einen Schalter zu betätigen. Mit dem Sack sieht man zudem gleich, dass das Gerät deaktiviert ist und vergisst nicht, wieder einzuschalten.

Eindeutige ID: #1053
Verfasser: Paravan GmbH
Letzte Änderung: 2006-09-29 12:54

(c) 2024 Paravan GmbH <info@paravan.ch> | 27.4.2024
URL: https://www.paravan.ch/faq/content/7/54/de/ein_-_-ausschalten-des-geraetes.html