

Geocaches mit Garmin Express aufs GPS laden

Lange konnten Geocaches direkt von der Cache-Webseite aufs GPS geladen werden.

Aus Sicherheitsgründen läuft das dazu benötigte "Garmin Plugin" nicht mehr in fast allen Browsern. Vereinfacht hat dies damit zu tun, dass es wohl komfortabel ist, wenn ein Programm das im Browser läuft (z.B. das Garmin Plugin) Zugriff auf den PC / Mac hat und z.B. Daten laden kann. Aber dies birgt eben auch ein Sicherheitsrisiko, wenn das "böse" Plugins und ähnliches auch tun können. Darum wurde diese Möglichkeit entfernt.

Neu funktioniert das Laden von Geocaches von mit dem kostenlos verfügbaren Programm "Garmin Express", dass [man bei Garmin herunterladen kann](#).

Geocaches lassen sich nach der Installation von Garmin Express wie folgt aufs GPS laden:

- GPS-Gerät am PC/Laptop anschliessen
- Geocaches suchen und zu einer Liste hinzufügen (Menupunkt "Add to List" oben rechts auf der Cache-Seite). Ev. eine neue Liste dazu erzeugen.
- Listen aufrufen (im Profil oder über <https://www.geocaching.com/account/lists> und mit "Send to Garmin" Download starten
- Garmin Express wird geöffnet, die Übertragung kann beginnen (dritter Screenshot)
- GPS-Gerät abkoppeln und los geht es!

Eindeutige ID: #1187

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2018-07-31 09:40