

Zurücksetzen des Colorado (Reset)

Vorsicht: Das zurücksetzen (Reset) eines Gerätes kann Benutzer-Daten und Einstellungen löschen!

Master-Reset

1. Gerät ausschalten
2. Die beiden seitlichen Knöpfe (links und rechts vom Rad) gedrückt halten
3. Gerät einschalten, Power-Knopf 5 Sekunden gedrückt halten
4. Die beiden seitlichen Knöpfe wieder loslassen
5. Warten bis entsprechende Reset-Mitteilung erscheint

Eindeutige ID: #1112

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2008-05-15 20:13