Paravan GmbH

Garmin Colorado

Löschen von Geocaches?

Frage:

Ich habe von der geocaching.com-Webseite oder über eine Pocket Query Caches aufs Gerät geladen. Wie kann ich z.B. gefundene Caches wieder löschen?

Antwort:

Caches können aktuell (Stand Jui 2015) nur gelöscht werden, indem das entsprechende gpx-File manuell gelöscht wird.

Die Dateien findet sich im Verzeichnis des angeschlossenen Gerätes ***.Garmin/GPX***

Dieses Verzeichnis findet sich normalerweise auf dem GPS selber oder auch auf einer zusätzlich vorhandenen Speicherkarte.

Bei der Verwendung eines Apple Mac gilt es noch speziell folgendes zu beachten:
Löschen von GPS-Dateien mit dem Mac

Eindeutige ID: #1160
Verfasser: Paravan
Letzte Änderung: 2015-11-18 18:55

(c) 2026 Paravan GmbH <info@paravan.ch> | 3.11.2026
URL: https://www.paravan.ch/faq/content/18/161/de/loeschen-von-geocaches.html