

Softwareversion der Firmware und Unit ID (Serienummer) anzeigen (Garmin 60/76:)

Die Software- und Firmware-Version sowie die Unit ID kann wie folgt angezeigt werden:

1. **[Menu]-Taste** 2x drücken
2. "Einstellungen" wählen **[Enter]**
3. "System" wählen **[Enter]**
4. **[Menu]-Taste** drücken
5. Softwareversion wählen **[Enter]**

--> Softwareversion, GPS SW Version und Unit ID ID werden angezeigt.



Paravan GmbH

Garmin x-Serie (60, 76,...)

Mit dem Webupdater können Sie die aktuellste Firmware installieren:

www.garmin.com/products/webupdater/

Hinweis:

- Mit "Softwareversion" ist die Version der "**Bediensoftware**" (Firmware) des GPS gemeint, welche für die Bedienung, Darstellung, etc. zuständig ist.
- Mit "GPS SW Version" ist die Version der Software des eigentlichen **GPS-Empfängers** im gemeint, welcher im GPS-Gerät eingebaut ist.
- Die "Unit ID" ist die **Seriennummer** des Gerätes, welche z.B. zum Freischalten von Karten benötigt wird.

Eindeutige ID: #1072

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2008-03-02 10:14