






Peilen mit dem Oregon

Ab Firmwareversion 2.96BETA unterstützt das Oregon direkt das Peilen. Die Funktion heisst "Sight 'N Go" Bei älteren Firmwareversionen funktioniert das Peilen wie folgt:


Hier wird beschrieben, wie Sie ausgehend von einem Punkt eine Peilung vornehmen können.(Hinweis: Firmwareversion 2.6)

Im folgenden Beispiel möchten Sie vom aktuellen Standort aus 543 m in Richtung 123° gehen.

<p>1. Aktuelle Position speichern</p>  <p>Dem Wegpunkt wird im Beispiel automatisch der Name "024" vergeben.</p> <p>Danach [Speichern und Bearbeiten] wählen"</p>	<p>2. Im Menu ganz unten [Wegpunkt Projektion] wählen.</p> 	<p>3. [Enter Bearing] wählen:</p> 
<p>4. Richtung in Grad eingeben:</p>	<p>5. Einheit der Distanz wählen (im Beispiel [Meter]):</p>	<p>6. Distanz eingeben:</p> 



Hinweis: Die Grad-Einheit (Grad oder MIL) kann in den Einstellungen -->Richtung geändert werden.



7. Der "Projezierte Wegpunkt" ist definiert und kann weiter editiert oder gespeichert werden:



Der Wegpunkt kann nun beispielsweise wie folgt als Ziel definiert werden:
[Speichern und bearb.]
-->**[Karte anzeigen]** -->
[Los]

Die Peilung kann auch von einem bereits gespeicherten Wegpunkt vorgenommen werden. Dazu wählt man den Punkt im Wegpunkt-Manager aus und bearbeitet diesen dann. Das Vorgehen ist dann identisch wie ab Punkt 2 beschrieben.

Eindeutige ID: #1122

Verfasser: Amadeo Vergés

Letzte Änderung: 2009-04-24 18:14