

### Caches werden auf dem GPS nicht angezeigt

#### [Löschen von GPS-Dateien mit dem Mac](#)

Nach dem Laden von Geocaches aufs GPS werden diese auf dem GPS nicht angezeigt.

Mögliche Ursachen und Lösungen:

- Datei / "Pocket Query" ist am falschen Ort gespeichert worden. Dieses muss auf dem GPS unter ..Garmin/GPX abgelegt sein. Typischerweise haben diese Dateien die Endung .gpx
- Auf dem GPS ist ein sogenannter "Filter" aktiv, der nur gewisse Caches (oder eben auch nicht) anzeigt. Somit soll kontrolliert werden, dass alle Caches durch den Filter angezeigt werden.
- Manchmal werden neu geladene Caches nicht korrekt geladen. Dies kann so erzwungen werden:

1. Cache-Dateien / Pocket Queries (.gpx-Dateien) auf dem GPS löschen, resp. auf den PC verschieben. \*
2. GPS ausschalten und neu starten (ohne geladene Caches)
3. GPS ausschalten
4. Cache-Dateien / Pocket-Query aufs Gerät laden
5. GPS neu starten

\* Beim Gebrauch eines Apple-Computers muss beim Löschen folgendes beachtet werden: [FAQ #1163](#)

- Caches in einer Distanz von mehr als ca. 175 km zur aktuellen Position werden nicht angezeigt. So kann es sein, dass z.B. nach einem Firmware-Upgrade die aktuelle Position nicht stimmt und Caches dann nicht erscheinen.

Lösung: GPS draussen die aktuelle Position bestimmen lassen.

Hinweis: Es empfiehlt sich, nach Möglichkeit, die PQ resp. GPX-Files auf einer sep. Speicherkarte abzulegen. Somit lässt sich das Neuladen der Caches auch unterwegs ohne PC durchführen:

Vorgehen wie oben, aber statt die Dateien zu löschen, einfach die Speicherkarte entfernen, Neustart des GPS, GPS ausschalten und mit wieder eingelegter Speicherkarte das GPS wieder einschalten.

Eindeutige ID: #1180

Verfasser: Paravan

Letzte Änderung: 2014-12-03 10:18