

Mehrere Karten gleichzeitig auf ein Garmin-GPS laden

Man kann in MapSource Karten aus beliebigen Karten zusammenstellen. Diese müssen aber **gleichzeitig als ein einziges Set** überspielt werden. Die Auswahl in beliebiger Reihenfolge, auch mehrfaches Wechseln zwischen den Kartenfamilien, ist möglich. MapSource (als Software auf dem PC) verwendet übrigens dafür den Begriff „Produkt“. Alle gebliebenen Karten sind links in der Liste des Programms aufgeführt. Üblicherweise zeigt der GPS-Empfänger nur eine einzige Karte an. Dieses lässt sich mit übereinander legenden Schichten veranschaulichen, bei denen man nur die oberste Schicht sieht.

Soll eine neue Karte angezeigt werden, muss die „darüberliegende“ im GPS-Empfänger ausgeschaltet werden, siehe [Mehrere Karten gleichzeitig auf dem GPS laden](#).

Eine häufige Fehlerquelle besteht darin, die zusätzliche Karte (z.B. TopoScheitl, etc. ...) ebenfalls an das Gerät zu übertragen. Dabei ersetzt (überschreibt) aber das Kartenset die bereits geladenen Karten.

Abhilfe: Sie müssen die Karten gemeinsam in einem Vorgang übertragen. Markieren Sie zuerst die Karten des einen Produkts, wechseln dann über "Ansicht: Zu Produkt wechseln" auf das andere Produkt, wählen dort die zusätzlichen Karten und übertragen diese im Ganzen an das Gerät.

Eindeutige ID: #1077

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2008-07-19 08:35