

Mein Oregon schaltet sich nach Einschalten sofort wieder ab

Meist liegt die Ursache an einer Datei, die kürzlich aufs Gerät geladen wurde und Probleme verursacht.

Leider schaltet sich in diesem Fall das GPS auch aus, wenn man es am PC / Mac anschliesst.

Hier die Lösung:

- 1) Batterien entfernen
- 2) Oregon an den Mac/PC anschliessen
- 3) Sobald das Oregon startet, sofort den Ein-Schalter drücken und gedrückt halten
- 4) Das Gerät solle nun ausschalten
- 5) Ein-Schalter ca. 30 Sek. gedrückt halten, bis das USB-Symbol auf dem Display erscheint

--> Das Gerät sollte nun als USB-Gerät am PC/Mac erscheinen.

6) Alle Caches oder andere Files die kürzlich aufs Gerät geladen wurden (sollten unter Garmin/GPX sein) entfernen. Typischerweise sind das Dateien mit der Endung .GPX

7) Für Mac- User: Papierkorb am Mac leeren, damit die Dateien auch wirklich weg sind (ich nutze statt dessen [CleanMyDrive](#), siehe auch mein Podcast: <http://podcast.paravan.ch/?p=1316>)

8) Gerät trennen (USB-Kabel ausstecken)

9) Batterien einsetzen, Gerät einschalten

10) Kabel an PC/Mac anschliessen

Eindeutige ID: #1172

Verfasser: Paravan

Letzte Änderung: 2013-07-21 18:21