

Das Gerät gibt ein knirschendes Geräusch von sich.

Für das Knirschen gibt es zwei mögliche Ursachen:

- 1) Batterie ist fast leer. Die Energie reicht dann nicht mehr aus, um den Ultraschallerzeuger in die entsprechende Schwingung zu versetzen. Manchmal äussert sich dass dann im entsprechend hörbaren "Knattern".
- 2) Es kann selten auftreten, dass durch den (unhörbaren) Ultraschall andere Teile des Gerätes in Schwingung kommen. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an uns für eine Reparatur des Gerätes.

Eindeutige ID: #1038

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2006-09-08 11:31