

Das Gerät piepst hörbar oder schaltet dauernd ein

Wenn das Gerät hörbar piepst liegt der Grund meist darin, dass die Batterie fast leer ist. Die verbleibende Spannung genügt dann nicht mehr, um den Ultraschall zu erzeugen. Ersetzen Sie die Batterie.

In sehr wenigen Fällen kann es sein, dass Menschen den Ultraschallton hören können: Gemäss Hersteller können besonders junge Frauen ein sehr empfindliches Gehör haben und die unteren Ultraschalltöne wahrnehmen (das Gerät sendet verschiedene Frequenzen aus).

Eindeutige ID: #1005

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2006-08-26 20:41