GPS

GPS zeigt die Position falsch an

Die angezeigte/eingegebene Koordinaten stimmen nicht mit der richtigen Positionen überein (Abweichung ca. 80...150 m).

Lösung:

In praktisch allen Fällen ist das **Kartenbezugssystem falsch** eingestellt.

- Benutzen Sie die Koordinaten z.B. in der Form N 46°52.626 E 007°27.916, muss das Kartenbezugssystem ***WGS84*** sein.
- Benutzen Sie ***Schweizer Koordinaten*** in der Form 602030 / 191776, muss das Kartenbezugssystem ***CH1903*** sein.

Die Einstellung finden Sie in den Einstellungen des GPS. Beachten dazu auch das Handbuch. Die meisten Handbücher finden Sie auch online bei Garmin.

Eindeutige ID: #1132
Verfasser: Amadeo Vergés
Letzte Änderung: 2009-03-04 22:01

(c) 2024 Paravan GmbH <info@paravan.ch> | 25.4.2024
URL: https://www.paravan.ch/faq/content/2/133/de/gps-zeigt-die-position-falsch-an.html