

Funktionsstörung oder reduzierte Reichweite des Sensors?

Manchmal hat man den Eindruck, dass das Gerät nicht mehr richtig funktioniert, obwohl die Batterie noch gut ist. Meist ist in diesem Fall die milchig-weiße Scheibe des Sensors leicht verschmutzt, so dass das Gerät nicht mehr richtig ansprechen kann (Zur Erinnerung: Das Gerät erkennt kleinste Wärmeunterschiede, d.h. Wärmestrahlung. Diese wird durch Schmutz absorbiert).

Reinigen Sie die Scheibe vorsichtig mit einem feuchten Haushaltspapier oder Lappen. Benutzen Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel! Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung.

Eindeutige ID: #1003

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2006-08-26 20:40