

### Optimale Platzierung des CatStop

Platzieren Sie das Gerät nach Möglichkeit so, dass das Tier rechtwinklig (d.h. von der Seite her) den Sensorbereich betritt. So funktioniert die Erkennung am Besten.

Höhe:

Das CatStop soll so hoch platziert werden, dass der Sensor (weisses "Fenster") in etwa auf Schulterhöhe der Katze oder leicht darüber montiert wird. Die beiden mitgelieferten Pflöcke ermöglichen eine ideale Positionierung am Boden.

Möchten Sie z.B. Ihr Auto davor schützen, dass Katzen sich nicht auf der Motorhaube niederlassen, muss das CatStop also ca. 20 cm höher als die Motorhaube z.B. an der Garagenwand montiert werden.

Das CatStop hat zwei Befestigungslöcher, mit welchen das Gerät auch leicht an einer Wand montiert werden kann.

Eindeutige ID: #1004

Verfasser: Paravan GmbH

Letzte Änderung: 2006-08-27 19:36